AVM DRCU Simulator Integration

PCDU

- P05 — T4
- P06 — T6

Power Consumption Simulator HSDRS-A800
- Load — J02
- RS232 — J01

PCS HSDRS-A900 — P01

P02 — J02

CPU HSDRS-A100

Power HSDRD-A200 — 240V AC — P05 / J05

Monitor Power HSDRS-A600 — P04 / J04

Monitor HSDRS-A500 — P01 / J01 — P03 / J03

Hermes I/F Card — J01

Mouse HSDRS-A400 — J07 / P07

Keyboard HSDRD-A300 — J06 / P06

Hermes I/F HSDRS-A740 — P01
- J02 / P02 — Channel1 HSDRS-A710 — P07
- J03 / P03 — Channel2 HSDRS-A720 — P08
- J04 / P04 — Channel 3 HSDRS-A730 — P09

Optional
- Terminator HSDRS-A750
- Terminator HSDRS-A750
- Terminator HSDRS-A750

DPU
- J07
- J08
- J09